

CS150 CAP STAPLER **OWNER'S MANUAL**



- OperationMaintenanceSafetyWarranty





WELCOME TO STINGER

Congratulations on purchasing the **STINGER CS150** Cap Stapler. You have selected a brand and a tool that you can count on to deliver best practice installation, and perform job after job.

Please take the time to read and understand the information contained in this Owner's Manual before operating or maintaining the **STINGER CS150** Cap Stapler.

The **CS150** is intended for securing housewrap, foamboard and roofing felt only.

Improper use of the **CS150** could result in serious injury or even death. Most accidents occur because of the failure to observe basic safety rules and precautions, which are outlined in the "Important Information" section of this manual.

This Owner's Manual should be available to anyone who plans to operate the **CS150**.



TABLE OF CONTENTS

•	Welcome	1
•	Important Information	2
•	Tool Specifications	5
•	Loading the Tool	6
•	Operating the Tool	7
•	STINGER CS150 Schematic	9
•	STINGER CS150 Parts List	10
•	Maintenance and Storage	13
•	Warranty	14
•	Troubleshooting	15



IMPORTANT INFORMATION



PERSONAL SAFETY ITEMS

- Do not use tool prior to reading the Owner's Manual.
- Always wear eye protection that conforms to ANSI requirements (Z87.1) and
 provides protection against flying particles both from the front and side. Eye
 protection should be worn by the operator and by others in the work area. Eye
 protection is required to protect against flying fasteners and debris that could
 possibly cause severe eye injury.



- The employer is responsible to enforce the use of eye protection equipment by the tool operator and all other personnel in the work area.
- To prevent accidental injuries:
 - Handle the tool with care
 - Always assume that the tool contains fasteners
 - Always disconnect the air hose from the STINGER CS150 when:
 - loading staples and/or caps
 - performing inspection, maintenance or repair
 - clearing a staple or collated cap jam
 - the tool is not in use
 - leaving the work area
 - moving the STINGER CS150 to another work location
 - handing the STINGER CS150 to another person
 - storing the tool
 - Never point the tool toward yourself or anyone else
 - Never engage in horseplay
 - Never hold or carry the tool with a finger on the trigger
 - Never place a hand or any other part of the body in the fastener discharge area of the tool while the air supply is connected



IMPORTANT INFORMATION

AIR SUPPLY AND CONNECTIONS

- Use only clean, regulated compressed air as a power source for this tool. Do not use bottle gases, combustible gases or oxygen as a power source for the tool as the tool may explode.
- Do not use air supply pressures that exceed 105 PSI. Exceeding the recommended maximum
 operating air pressure will greatly increase tool wear.
- The air supply must be capable of maintaining the operating air pressure of the tool. Pressure drops in the air supply can reduce the tool's driving power.
- Use a pressure regulator and gauge to allow visual inspection of the air pressure being delivered to the tool.
- Use air hoses that have rated pressures of up to 150% of the maximum pressure that can be generated by the power source. The supply hose should contain fittings that will provide quick disconnecting from the male plug on the tool.
- Use quick connect fittings that allow the tool to be unhooked from the air supply quickly and easily.
- Do not use fittings that will <u>not</u> allow the tool to exhaust when the air supply is disconnected.



IMPORTANT INFORMATION

OPERATION OF THE TOOL

- Never inspect, maintain, repair, adjust, clear a jam or store the tool with the air connected.
- Never use the tool in proximity of flammable gases or liquids, as some tools will create sparks that can be an ignition source for a fire or explosion.
- Always inspect the safety device for damage and proper operation prior to operation.
- Never assume the tool is empty of fasteners.
- Never point the tool toward yourself or any other persons.
- Never cycle the tool unless it is in contact with the work-piece.
- Never use the tool as a hammer or wedging device or drop to the floor from any height.
- Always remove your finger from the trigger when pausing from cycling.
- Never tamper with the safety device or use the tool if the safety device is not functioning properly.
- Use only 7/8", 1 1/4" or 1 1/2" STINGER StaplePac® cap fasteners with the STINGER CS150 Cap Stapler. Never use any fasteners that are not specified for use in this tool. The CS150 holds 1 coil of plastic caps (200 caps) and 2 strips of staples (100 staples each).



TOOL SPECIFICATIONS

Operating pressure 95-105 psi

Weight 4.2lbs

Staple capacity 200 staples (2-100 count strips)


Cap capacity 200 plastic collated caps (1 reel)


Air inlet 3/8 NPT

Fasteners STINGER StaplePac® only. Each 2000 count StaplePac consists of

20 strips of 7/8", 1-1/4" and 1-1/2" 18 gauge staples (100 staples per strip) and 10 reels of 1" diameter plastic collated caps (200 caps per

reel).





- 1. Magazine
- 2. Magazine Cover
- 3. Cover Release Tab
- 4. Cap Feeder
- 5. Staple Track
- 6. Staple Follower
- 7. Catch Button
- 8. Latch
- 9. End Cap
- 10. Exhaust
- 11. Safety
- 12. Trigger
- 13. Nose
- 14. Quick Clear™ Lever
- 15. Feed Chute



LOADING THE TOOL

FOR USE WITH 7/8", 1-1/4", or 1-1/2" STINGER STAPLEPAC® CAP STAPLES ONLY

















- Open the Magazine Cover by pushing the Disconnect air. green Cover Release Tab and lifting.
- Place cap reel in Magazine. Make sure the front end of the cap coil is placed over the cap guide area of the Magazine. Insert lead cap into the Feed Chute.
- Slide caps along the Feed Chute with fingers until they engage the Cap Feeder. Pull the Cap Feeder back and release to advance caps until the first cap is under the Nose of the tool.
- Close the Magazine Cover.
- Pull back the Staple Follower until the Latch catches.
- Place staples in Staple Track.
- Release the Catch Button. Plug into air source. Tool is ready to use.



OPERATING THE TOOL

- 1. Do not use tool prior to reading the **STINGER CS150** Owner's Manual.
- 2. Read warning label(s) on the tool.
- 3. Visually inspect the tool for worn or damaged parts.
- 4. Wear appropriate eye and ear protection.
- 5. Install a male pneumatic fitting into the End Cap of the tool, ensuring that the fitting allows the tool to exhaust any air in the tool when the air hose is disconnected.
- 6. Add 2 drops of non-detergent, 20-weight oil into the male fitting daily.
- 7. Connect the air hose to the tool using a quick connect fitting, and check the air pressure reading on the regulator to ensure it does not exceed 105 PSI. Check the tool for any air leaks.
- 8. Place the tool, empty of fasteners, in operating position on a scrap work piece. Fully depress the Safety and pull the Trigger to verify that the tool cycles.
- 9. Disconnect the air hose from the tool when:
 - Loading staples and/or caps
 - Performing inspection, maintenance or repair
 - Clearing a staple or collated cap jam
 - The tool is not in use
 - Leaving the work area
 - Moving the tool to another work location
 - Handing the STINGER CS150 to another person
 - Storing the tool
- Following recommended loading instructions, load the fasteners approved for use in the tool.
 See Page 6.




OPERATING THE TOOL

- 11. Cycle the tool on a scrap work piece to evaluate the depth of penetration by the fastener into the work piece.
- 12. To adjust the depth of penetration, regulate the air pressure at the regulator and/or disconnect the air hose, adjust the depth control screw, connect the air hose, and cycle the tool on a scrap work piece to evaluate the adjustment.
- 13. Repeat Step 12 as needed to set the correct depth, using the minimum amount of air pressure to drive the fastener.



STINGER CS150 SCHEMATIC





STINGER CS150 PARTS LIST

Ref.	NNC Part				Ref.	NNC Part		
Number	Number	Description	Parts Kit		Number	Number	Description	Parts Kit
		2000				1101111201	2000	
01	0136665	Screw			47	0135912	Feed Piston	
02	0135851	Washer			48	0135913	O-Ring	*
03	0136635	Exhaust Deflector			49	0135914	Spring	
04	0137973	O-Ring	*		50	0135915	Piston Stop	*
05	0135854	Washer			51	0135916	Feed Piston Cover	
06	0137953	Cap Screw(4)			52	0135917	Retaining Ring	
07	0135856	Flat Washer(4)			53	0137986	O-Ring	*
08	0137899	Cap			54	0135918	Hold Down Spring	
09	0136627	Exhaust Seal	*		55	0135925	Feed Chute	
10	0136628	O-Ring	*		56	0137957	Lock Nut	
11	0136630	Poppet Spring			57	0135926	Screw(2)	
12	0136643	Poppet O-Ring	*		58	0136608	Screw(5)	
13	0136642	Poppet			59	0135919	Magazine Right	
14	0137976	Piston Stop O-Ring	*		60	0135921	Magazine Cover	
15	0137979	Cylinder Seal O-Ring	*		61	0135922	Magazine Left	
16	0553031	Guide Spacer			62	0135923	Screw(2)	
17	0136675	Cylinder			63	0136672	Nut	
18	0137969	Cylinder O-Ring	*		64	0136631	Spring Clip	
19	0553029	Cylinder O-Ring	*		65	0136673	Negator Spring	
20	0136615	Piston O-Ring	*		66	0136648	Negator Spring Drum	
21	0137898	Piston & Driver Assembly			67	0135892	Screw(5)	
22	0553001	Bumper	*		68	0135893	Static Front Plate	
23	0136657	Return Seal			69	0136654	O-Ring	*
24	0137966	Gasket	*		70	0136624	Step Pin	
25	0137897	Body			71	0136637	Latch Assembly	
26	0136621	O-Ring(2)	*		72	0136637	Removable Front Plate	
27	0136645	Barb Fitting(2)			73	0136652	Pin	
28	0135897	Safety Guide			74	0136656	Wear Plate	
29	0136658	Spring			75	0136653	Pin	
30		Safety			75 76			
31	0137896 0137895				76	0137892	Feed Chute Basket	
32		Safety Assembly				0136660	Screw Magazina Cover	
33	0135947	Washer			78 79	0137891	Magazine Cover	
	0135948	Belt Clip				0137890	Cover Rod	
34	0136623	Trigger Pin			80	0137889	Magazine	
35	0136653	Pin	*		81	0135885	Spring	
36	0135911	O-Ring(2)			82	0137888	Button	
37	0136640	Bleeder Valve	*		83	0137887	Housing	
38	0136676	O-Ring	•		84	0136659	Spring	
39	0136622	Spring			85	0136651	Fixed Spacer	
40	0136620	Plunger			86	0136644	Plug	
41	0136650	Trigger Assembly			87	0136639	Spring	
42	0137894	Tubing			88	0137886	Pusher	
43	0135907	Pin			89	0136649	Spacer	
44	0137893	Cap Feeder			90	0137885	Bracket	
45	0137911	Spring			91	0136611	Washer	
46	0135910	Feed Cylinder			92	0135924	Screw	
					93	0136667	Return Seal	
		* Parts	included in A	S-97384 O-1	ring and Sea	ıl Kit		

¹⁰



MAINTANANCE & STORAGE

MAINTENANCE

- 1. Disconnect the air hose from the tool when performing inspections, maintenance or repairs.
- 2. Use air line lubricators. If lubricators are not available, or if hose length exceeds 10 feet, add 2 drops of non-detergent 20-weight oil daily into the air inlet of the tool.
- 3. Whenever repairs or replacement of parts inside the body occur, check the piston "O" ring for adequate grease lubrication.
- 4. Never use any parts other than genuine **STINGER** replacement parts. To order, call 800-746-5659.
- 5. Periodically clean the Magazine and Nose of the tool with a mild solvent.

STORAGE

- 1. Disconnect the air hose when storing the tool.
- 2. Never store the tool in cold weather environments for any duration of time as any frost or ice formation in the tool will cause tool failures.
- 3. For prolonged storage, add 2 drops of oil to the air inlet of the tool prior to discontinuing use. Also clean the exterior of the tool with a mild solvent.



WARRANTY

WARRANTY ITEMS

- 1. Warranty for cap assemblies, castings and housing castings is one year.
- 2. Warranty for bumpers, "O" rings, driver blades and piston rings is not applicable as they are normal wearing parts whose life is dependent on application.
- 3. Warranty for all other parts is 90 days.

WARRANTY CONDITIONS

- 1. The beginning date in which the warranty is in force is the date of purchase.
- 2. The warranty is not transferable.
- 3. The warranty is voided by any of the following:
 - a. Abuse, misuse, or damage to the tool
 - b. Use of parts other than genuine **STINGER** parts
 - c. Use of fasteners not designated for use in the tool
 - d. Modifications to the tool that alter the original function or intent of use of the tool by anyone other than National Nail
- 4. National Nail Corp. retains the right to replace or repair any warranty items it deems necessary.



TROUBLESHOOTING

Disconnect the air hose from the tool when performing inspections, maintenance or repairs.

PROBLEM: CORRECTION: 1. Tool operates, but no fasteners Check Magazine for proper fasteners. are driven Fasteners should slide freely in and out of the magazine. 2. Cap leaks air. Tighten cap screws. 3. Fasteners jam in nose of tool. · Remove fasteners from Magazine. Open Quick-Clear[™] Lever (if applicable), remove jammed fastener and close Latch. · Load tool. 4. Weak drive. Check to make sure there is adequate air supply. 5. Skipping fasteners. Replace Bumper if worn. Use only recommended fastener sizes. Replace Magazine if worn. Check air supply as it may be too low or too high. 6. Fasteners will not drive Adjust the depth of drive. completely into work piece.


Please contact Inside Sales for technical support if you have any other problems: 800-746-5659

Contact Inside Sales at 800-746-5659 to place an order for replacement parts.

Visit our website at www.nationalnail.com to learn more about our products and services.



2964 Clydon SW, Grand Rapids MI 49519, USA Phone: 800-968-6245 Fax: 616-531-5970





CS150 CAP STAPLER MANUAL DEL USUARIO



• Operación • Mantenimiento • Seguridad • Garantia



¡POR FAVOR LEA!

Este manual tiene información importante sobre la seguridad del producto.



BIENVENIDO A STINGER

Felicitaciones por la compra de la **STINGER CS150** Cap Stapler. Ha seleccionado una marca y una herramienta en la que puede confiar para que le ofrezca la mejor forma de instalación y que funcione bien trabajo tras trabajo.

Por favor, tómese el tiempo para leer y entender la información contenida en este manual del propietario antes de operar o mantener la pistola engrapadora **STINGER** ® **CS150** Cap Stapler.

La **CS150** está diseñada para sujetar sólo membranas hidrófugas, planchas de espuma y tela asfáltica.

El uso indebido de la **CS150** podría causar lesiones graves o incluso la muerte. La mayoría de los accidentes se producen debido a la inobservancia de las normas y precauciones básicas de seguridad, que se exponen en la sección "Información importante" de este manual.

Este manual del propietario debe estar disponible a cualquier persona que planea usar la CS150.



ÍNDICE

•	Bienvenido	1
•	Información Importante	2
•	Epecificaciones de la Herramienta	5
•	Cómo Cargar la Herramienta	6
•	Operación de la Herramienta	7
•	Esquema de la STINGER® CS150	9
•	Lista de Piezas de la STINGER® CS150	10
•	Mantenimiento y Almacenamiento	13
•	Garantía	14
•	Solución de Problemas	15



INFORMACIÓN IMPORTANTE



ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PERSONAL

- No use la herramienta sin antes haber leído el Manual del Propietario.
- Use siempre protección ocular que cumpla con los requisitos de ANSI (Z87.1) y que ofrezca protección contra las partículas que vienen desde el frente y los lados. La protección ocular debe ser usada por el operador y por otras personas en el área de trabajo. Se requiere la protección ocular para protegerse de los elementos de fijación y los escombros voladores que podrían causar lesiones graves a los ojos..



- El empleador es responsable de hacer cumplir con el uso del equipo de protección ocular por el operador de la herramienta y el resto del personal en el área de trabajo.
- Para evitar lesiones accidentales:
 - Maneje con cuidado la herramienta
 - Asuma siempre que la herramienta contiene sujetadores
 - Desconecte siempre la manguera de aire de la STINGER® CS150 cuando:
 - cargue las grapas y/o capuchones
 - haga inspección, mantenimiento o reparación
 - quite una grapa o un atasco de capuchones intercalados
 - la herramienta no esté en uso
 - deje el área de trabajo
 - transporte la STINGER CS150 a otro sitio de trabajo
 - dé la STINGER CS150 a otra persona
 - · guarde la herramienta
 - Nunca apunte la herramienta hacia usted mismo ni hacia ninguna otra persona
 - Nunca haga payasadas
 - Nunca sostenga ni lleve la herramienta con su dedo en el gatillo
 - Nunca ponga la mano nin ninguna otra parte de su cuerpo en el área de descarga del sujetador de la herramienta mientras la alimentación de aire esté conectada.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

SUMINISTRO DE AIRE Y CONEXIONES

- Utilice sólo aire comprimido limpio y regulado como fuente de energía para esta herramienta.
 No utilice gases embotellados, gases combustibles u oxígeno como fuente de energía puesto que la herramienta puede estallar.
- No utilice presiones de suministro de aire que exceden 105 PSI. Si se excede la presión máxima de funcionamiento recomendada aumentará en mucho el desgaste de la herramienta.
- El suministro de aire debe ser capaz de mantener la presión de aire de operación de la herramienta. Las caídas de presión en el suministro de aire pueden reducir la potencia de accionamiento de la herramienta.
- Utilice un regulador de presión y manómetro para obtener una inspección visual de la presión de aire que va hacia la herramienta.
- Utilice mangueras de aire clasificadas para presiones de hasta 150% de la presión máxima que puede ser generada por la fuente de alimentación. La manguera de suministro debe contener accesorios que proporcionen una rápida desconexión del enchufe macho en la herramienta.
- Use accesorios de conexión rápida que permitan un desenganche rápido y fácil de la herramienta del suministro de aire.
- No utilice accesorios que <u>no</u> permitan que la herramienta se agote cuando se desconecta el suministro de aire.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA

- Nunca inspeccione, mantenga, repare, ajuste, despeje un atasco o almacene la herramienta conectada con el aire.
- No utilice nunca la herramienta cerca de gases o líquidos inflamables, ya que algunas herramientas generan chispas que pueden ser una fuente de ignición de un incendio o una explosión.
- Siempre inspeccione el dispositivo de seguridad para ver si hay daños y el correcto funcionamiento antes de la operación.
- Nunca asuma que la herramienta no tiene sujetadores.
- Nunca apunte la herramienta hacia usted mismo ni hacia cualquier otra persona.
- Nunca haga funcionar la herramienta a menos que esté en contacto con la pieza de trabajo.
- Nunca use la herramienta como un martillo o dispositivo de cuña o deje que caiga al suelo desde cualquier altura.
- Siempre guite el dedo del gatillo cuando hace una pausa de trabajo.
- Nunca manipule el dispositivo de seguridad o utilice la herramienta si el dispositivo de seguridad no está funcionando correctamente.
- Utilice sólo los sujetadores de capuchón STINGER StaplePac® de 7/8 Pulg., 1¼ Pulg. ó 1½ Pulg. con la pistola engrapadora STINGER® CS150. Nunca use sujetadores que no están especificados para ser usados en esta herramienta. La CS150 contiene 1 rollo de capuchones de plástico (200 capuchones) y 2 tiras de grapas (100 grapas cada una).



ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA

Presión de operación 95-105 psi

Peso 4,2 lbs

Capacidad de grapas 200 grapas (2 tiras de 100)


Capacidad de capuchones 200 capuchones plásticos intercalados (1 rollo)


Entrada de aire 3/8 NPT

Sujetadores Solo STINGER StaplePac_®. Cada StaplePac con cuenta de 2000

tiene 20 tiras de grapas de calibre 18 de 7/8 Pulg., 1-1/4 Pulg. y 1-1/2 Pulg. (100 grapas por tira) y 10 rollos de capuchones intercalados de plástico de 1Pulg. de diámetro (200 capuchones

por rollo).





- 1. Recámara
- 2. Tapa de la Recámara
- 3. Lengüeta de Afloje de la Tapa
- 4. Alimentador de Capuchones
- 5. Recorrido de las Grapas
- 6. Seguidor de Grapas
- 7. Botón de Agarre
- 8. Pestillo
- 9. Capuchón del Extremo
- 10. Escape
- 11. Seguro
- 12. Gatillo
- 13. Nariz
- 14. Palanca Quick Clear™
- 15. Canal de Alimentación



CÓMO CARGAR LA HERRAMIENTA

PARA USO SOLO CON LAS GRAPAS DE CAPUCHÓN STINGER STAPLEPAC DE 7/8", 1-1/4" o 1-1/2"

















- Abra la Tapa de la Recámara por Desconecte el aire. empujando de la Lengüeta de Afloje de la Tapa verde y levantándola.
- · Ponga el rollo de capuchones en la Recámara. Asegúrese de que el frente de la bobina del capuchón esté sobre el área guía de capuchones de la Recámara. Inserte el capuchón guía en el Canal de Alimentación.
- Deslice los capuchones a lo largo del Canal de Alimentación con los dedos hasta que encajen en el Alimentador de Capuchones. Hale el Alimentador de Capuchones y suelte para mover los capuchones hasta que el primer capuchón esté bajo la Nariz de la herramienta.
- Cierre la Tapa de la Recámara.
- Hale hacia atrás el Seguidor de Grapas hasta que la Pestillo enganchado.
- Ponga las grapas en el Recorrido de las Grapas
- · Suelte el Botón de Agarre. Enchufe en el suministro de aire. La herramienta está lista para ser usada.



OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA

- 1. No use la herramienta sin antes haber leído el Manual del Propietario de la **STINGER CS150.**
- 2. Lea la(s) etiqueta(s) de advertencia que están en la herramienta.
- Haga una inspección visual de la herramienta para ver si hay piezas desgastadas o dañadas.
- 4. Use la protección apropiada para los ojos y los oídos.
- 5. Instale un conector neumático macho en el capuchón del extremo, que garantice que el conector permita que la herramienta agote todo el aire de la herramienta cuando se desconecta la manguera de aire.
- 6. Añada a diario 2 gotas de aceite no detergente, de peso 20 en el conector macho.
- 7. Conecte la manguera de aire a la herramienta con un acoplamiento de conexión rápida, y compruebe la lectura de la presión del aire en el regulador para asegurar que no exceda 105 PSI. Compruebe que no haya fugas de aire en la herramienta.
- 8. Ponga la herramienta, sujetadores, en la posición de funcionamiento en una pieza de trabajo desechable. Presione completamente el seguro y hale del gatillo para verificar que la herramienta funcione.
- 9. Desconecte la manguera de aire de la herramienta cuando:
 - Cargue las grapas y/o capuchones
 - Haga inspección, mantenimiento o reparación
 - Retire una grapa o un atasco de capuchones intercalados
 - La herramienta no esté en uso
 - Deje el área de trabajo
 - Lleve la herramienta a otro sitio de trabajo
 - Dé la STINGER CS150 a otra persona
 - Guarde la herramienta
- 10. Siguiendo las instrucciones de carga recomendadas, cargue los sujetadores aprobados para su uso en la herramienta. Vea la página 6




OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA

- 11. Use la herramienta en una pieza de trabajo desechable para evaluar la profundidad de penetración del sujetador en la pieza de trabajo.
- 12. Para ajustar la profundidad de penetración, regule la presión de aire en el regulador y/o desconecte la manguera de aire, modifique el tornillo de control de profundidad, conecte la manguera de aire, y use la herramienta en una pieza de trabajo desechable para evaluar el ajuste.
- 13. Repita el paso 12, según sea necesario, para fijar la profundidad correcta, usando la cantidad mínima de presión de aire para meter el sujetador.



ESQUEMA DE LA STINGER CS150





LISTA DE PIEZAS DE LA STINGER CS150

	NNC N°		Juego de		NNC N°		Juego d
N° de ref.	de. Pieza	Descripción	Piezas	N° de ref.	de. Pieza	Descripción	Piezas
01	0136665	Tornillo		47	0135912	Pistón del alimentador	
02	0135851	Arandela		48	0135913	Anillo en O	*
03	0136635	Deflector del escape		49	0135914	Resorte	
04	0137973	Anillo en O	*	50	0135914	Parada del pistón	*
04	0137973	Ariillo eri O		30	0133913		
0E	0135054	Arandela		E1	0125016	Tapa del pistón del	
05	0135854	Tamila and annuals (a)		51	0135916	alimentador	
06	0137953	Tornilo con capuchón (4)		52	0135917	Anillo retenedor	
07	0135856	Arandela plana (4)		53	0137986	Anillo en O	
08	0137899	Capuchón	*	54	0135918	Resorte de retención	
09	0136627	Junta del escape	*	55	0135925	Tolva alimentadora	
10	0136628	Anillo en O	*	56	0137957	contratuerca	
11	0136630	Resorte de vástago		57	0135926	Tornillo (2)	
12	0136643	Anillo en O del vástago	*	58	0136608	Tornillo (5)	
13	0136642	Vástago		59	0135919	Recámara derecha	
		Anillo en O de la parada del	*			Tapa de la recámara	
14	0137976	pistón		60	0135921	Tapa de la recamara	
		Anillo en O de la junta del	*			Recámara izquierda	
15	0137979	clindro		61	0135922	-	
16	0553031	Espaciador guía		62	0135923	Tornillo (2)	
17	0136675	Cilindro		63	0136672	Tuerca	
18	0137969	Anillo en O del cilindro	*	64	0136631	Clavija del resorte	
19	0553029	Anillo en O del cilindro	*	65	0136673	Resorte inversor	
		Amilla am O dal miatén	*			Tambor del resorte	
20	0136615	Anillo en O del pistón	î	66	0136648	inversor	
		Conjunto pistón y					
21	0137898	accionador		67	0135892	Tornillo (5)	
22	0553001	Parachoques	*	68	0135893	Placa frontal fija	
23	0136657	Junta de regreso		69	0136654	Anillo en O	*
24	0137966	Empaquetadura	*	70	0136624	Clavija ranurada	
25	0137897	Cuerpo		71	0136637	Conjunto del pestillo	
26	0136621	Anillo en O (2)	*	72	0136637	Placa frontal removible	
27	0136645	Accesorio estriado (2)		73	0136652	Clavija	
28				74			
<u>20</u> 29	0135897 0136658	Guía de seguridad Resorte		75	0136656 0136653	Placa de desgaste Clavija	
29	0130036	Resorte		75	0130033		
00	0407000	Seguridad		70	0407000	Soporte de la tolva	
30	0137896	·		76	0137892	alimentadora	
31	0137895	Conjunto de seguridad		77	0136660	Tornillo	
32	0135947	Arandela		78	0137891	Tapa de la recámara	
33	0135948	Gancho para el cinturón		79	0137890	Varilla de la tapa	
34	0136623	Clavija del gatillo		80	0137889	recámara	
35	0136653	Clavija		81	0135885	Resorte	
36	0135911	Anillo en O (2)	*	82	0137888	Botón	
37	0136640	Válvula de purga		83	0137887	Caja	
38	0136676	Anillo en O	*	84	0136659	Resorte	
39	0136622	Resorte		85	0136651	Espaciador fijo	
40	0136620	Pistón		86	0136644	Tapón	
41	0136650	Conjunto del gatillo		87	0136639	Resorte	
42	0137894	Tubería		88	0137886	Pulsador	
43	0135907	Clavija		89	0136649	Espaciador	
-		-		1			
44	0137893	Alimentador de capuchones	J	90	0137885	Soporte	
45	0137911	Resorte	 	91	0136611	Arandela	
46	0135910	Cililndro del alimentador	 	92	0135924	Tornillo	
	0.00010	Similaro dei diinientadoi		93	0136667	Junta de regreso	
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	i julia ue leulesu	



MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

MANTENIMIENTO

- 1. Desconecte la manguera de aire de la herramienta cuando haga inspecciones, mantenimiento o reparaciones.
- 2. Use lubricadores de línea de aire. Si no hay lubricadores disponibles, o si la longitud de la manguera excede 10 pies, añada a diario 2 gotas de aceite no detergente de peso 20 en la entrada de aire de la herramienta.
- 3. Siempre que haga reparaciones o reemplazo de piezas internas del cuerpo, compruebe que el anillo en "O" del pistón tenga la lubricación adecuada con grasa.
- 4. Nunca use piezas que no sean piezas de reemplazo genuinas **STINGER**. Para ordenar, llame al 800-746-5659.
- 5. Limpie periódicamente la recámara y nariz de la herramienta con un disolvente suave.

ALMACENAMIENTO

- 1. Desconecte la manguera de aire cuando guarde la herramienta.
- 2. Nunca almacene la herramienta en ambientes de clima frío por ningún período de tiempo puesto que la escarcha o la formación de hielo en la herramienta causará fallos de la herramienta.
- Para un almacenamiento prolongado, agregue 2 gotas de aceite en la entrada de aire de la herramienta antes de interrumpir el uso. Limpie también el exterior de la herramienta con un disolvente suave.



GARANTÍA

ARTÍCULOS GARANTIZADOS

- 1. Garantía de un año para los conjuntos de capuchones, piezas fundidas y piezas fundidas de la recámara.
- 2. No hay garantía aplicable para los topes, los anillos en "O", palas accionadoras y anillos del pistón ya que son piezas de desgaste normal cuya vida depende de la aplicación.
- 3. La garantía para el resto de las piezas es de 90 días.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- 1. La fecha a partir de la cual la garantía está en vigor es la fecha de compra.
- 2. La garantía no es transferible.
- 3. La garantía queda anulada por cualquiera de los siguientes puntos:
 - a. Abuso, mal uso o daño a la herramienta
 - b. El uso de piezas que no sean piezas genuinas **STINGER**
 - c. El uso de sujetadores no designados para ser usados en esta herramienta
 - d. Modificaciones de la herramienta que alteran la función original o intención de uso de la herramienta por personal que no pertenezca a National Nail
- 4. National Nail Corp. se reserva el derecho de reemplazar o reparar los artículos de la garantía que estime necesarios.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Desconecte la manguera de aire de la herramienta cuando haga inspecciones, mantenimiento o reparaciones.

PROBLEMA:

CORRECCIÓN:

- 1. La herramienta funciona pero no se activan los sujetadores.
- Compruebe que la Recámara tenga los sujetadores adecuados. Los sujetadores deben deslizarse libremente dentro y fuera de la recámara.
- 2. El capuchón tiene escape de aire.
- · Apriete la punta del tornillo.
- 3. Los sujetadores se atascan en la nariz de la herramienta.
- Quite los sujetadores de la Recámara.
- Abra la Palanca Quick-Clear™ (si es aplicable), quite el sujetador atascado y cierre el Pestillo.
- Cargue la herramienta.

4. Penetración poco profunda.

 Compruebe que haya suficiente suministro de aire.

5. Grapas saltadas.

- Reemplace el Parachoques si está desgastado.
- Use solo los tamaños recomendados de sujetadores.
- Reemplace la Recámara si está desgastada.
- Compruebe el suministro de aire; puede estar muy bajo o muy alto.
- 6. Los sujetadores no penetran por completo en la madera.
- Ajuste la profundidad de penetración.

Por favor comuníquese con Ventas Internas para obtener apoyo técnico si tiene cualquier problema llamando al 800-746-5659


Comuníquese con Ventas Internas llamando al 800-746-5659 para ordenar piezas de repuesto.

Visite nuestro sitio web www.nationalnail.com

para aprender más sobre nuestros productos y servicios.



2964 Clydon SW, Grand Rapids MI 49519, USA Teléfono: 800-968-6245 Fax: 616-531-5970



www.stingerworld.com



CS150 CAP STAPLER GUIDE DU PROPRIÉTAIRE



- Utilisation
- Entretien
- Sécurité
- Garantie



VEUILLEZ LIRE!

Le présent guide contient des renseignements importants sur la sécurité du produit. This manual contains important information about product safety.



BIENVENUE CHEZ STINGER!

Félicitations pour votre achat du **STINGER CS150** Cap Stapler. Vous avez sélectionné une marque et un outil sur lesquels vous pouvez compter pour vos travaux d'installation et qui vous donneront un rendement maximum pour longtemps.

Veuillez prendre le temps de lire et de bien comprendre les renseignements fournis dans ce guide du propriétaire avant de vous servir ou de faire l'entretien du **STINGER CS150** Cap Stapler.

Le **CS150** est conçu uniquement pour l'installation de membrane pare-air, de planche de styromousse et de papier toiture en rouleau.

L'utilisation inappropriée du **CS150** pourrait causer de graves blessures, voire même un décès. La majorité des accidents surviennent lorsqu'on ne respecte pas les règles de sécurité de base ou qu'on ne prend pas les précautions indiquées dans la section « Renseignements importants » du présent guide.

Ce guide du propriétaire devrait être à la disposition de toute personne qui envisage de se servir du **CS150**.



TABLE DES MATIÈRES

•	Accueil	1
•	Renseignements importants	2
•	Caractéristiques de l'outil	5
•	Chargement de l'outil	6
•	Utilisation de l'outil	7
•	Illustration schématique du STINGER CS150	9
•	Liste des pièces du STINGER CS150	10
•	Liste des pièces du STINGER CS150 Entretien et rangement	10 13
	·	



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS



ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

- N'utilisez pas l'outil avant d'avoir lu le guide du propriétaire.
- Portez toujours des lunettes de protection conformes aux exigences de la norme Z87.1 de l'ANSI, qui assure la protection contre les particules projetées pouvant venir de l'avant ou des côtés. L'utilisateur de l'outil et toutes les personnes qui se trouvent à proximité doivent porter des lunettes de protection. Ces dernières sont nécessaires pour vous protéger, les autres et vous, contre les agrafes ou les débris projetés qui pourraient causer de graves blessures aux yeux.



- L'employeur est chargé d'imposer le port de lunettes de protection à l'utilisateur de l'outil ainsi qu'à toute personne qui se trouve sur le lieu de travail.
- Pour éviter les blessures accidentelles :
 - Manipulez l'outil avec prudence.
 - Agissez toujours comme si l'outil contenait des agrafes.
 - Débranchez toujours la conduite d'air du STINGER CS150 lorsque:
 - Vous y chargez des agrafes ou des capuchons.
 - Vous en faites l'inspection, l'entretien ou la réparation.
 - Vous en dégagez une agrafe ou un capuchon.
 - Vous n'utilisez pas l'outil.
 - Vous quittez le lieu de travail.
 - Vous déplacez le STINGER CS150 vers un autre lieu de travail.
 - Vous remettez le STINGER CS150 à une autre personne.
 - Vous rangez l'outil.
 - Ne dirigez jamais l'outil vers vous ni vers une autre personne.
 - Évitez les bousculades.
 - Évitez de tenir ou de transporter l'outil avec un doigt sur la gâchette.
 - Ne placez jamais la main ou une autre partie du corps devant la sortie des agrafes de l'outil lorsque ce dernier est branché à la conduite d'air.



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ALIMENTATION EN AIR ET RACCORDS

- Servez-vous uniquement d'air comprimé propre, à débit régulé, comme force motrice pour cet outil. N'utilisez pas de gaz en bouteille, de gaz combustible ni d'oxygène comme force motrice pour cet outil, parce que ce dernier pourrait exploser.
- Évitez d'utiliser de l'air comprimé dont la pression est supérieure à 105 lb/po2. L'utilisation d'air comprimé dont la pression est supérieure à la pression de fonctionnement maximum recommandée augmentera considérablement l'usure de l'outil.
- La source en air comprimé doit pouvoir assurer une pression de fonctionnement uniforme à l'outil. Les chutes de pression de l'air d'alimentation pourraient réduire la puissance de fonctionnement de l'outil.
- Utilisez une source en air comprimé doté d'un régulateur de pression et d'un manomètre pour être en mesure de vérifier de visu la pression de l'air comprimé alimentant l'outil.
- Utilisez des conduites d'air dont la pression nominale correspond à au moins 150 % de la pression maximum pouvant être fournie par la source en air comprimé. La conduite d'alimentation doit en outre être dotée de raccords permettant le débranchement rapide du raccord mâle de l'outil.
- Servez-vous de raccords à branchement rapide qui permettent de brancher et de débrancher rapidement et facilement l'outil de l'alimentation en air.
- N'utilisez pas de raccord ne permettant <u>pas</u> à l'outil d'expulser l'air lorsque l'alimentation en air est débranchée.



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

UTILISATION DE L'OUTIL

- Ne procédez jamais à l'inspection, à l'entretien, à la réparation, au réglage, au déblocage ni au rangement de l'outil lorsqu'il est branché à l'alimentation en air.
- Ne vous servez jamais de l'outil à proximité de gaz ou de liquide inflammable, certains outils pouvant émettre des étincelles qui pourraient servir de source d'allumage à l'origine d'un incendie ou d'une explosion.
- Inspectez toujours le dispositif de sécurité avant de vous servir de l'outil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé et qu'il fonctionne correctement.
- Ne supposez jamais que l'outil ne contient pas d'agrafes.
- Ne dirigez jamais l'outil vers d'autres personnes ni vers vous.
- Ne faites jamais fonctionner l'outil lorsqu'il n'est pas en contact avec la pièce à fixer.
- N'utilisez jamais l'outil comme un marteau ou un levier et ne le laissez jamais tomber sur le plancher, quelle que soit la hauteur de la chute.
- Retirez toujours votre doigt de la gâchette lorsque vous cessez l'utilisation de l'outil.
- Ne modifiez jamais le dispositif de sécurité et n'utilisez pas l'outil si ce dispositif ne fonctionne pas correctement.
- Utilisez uniquement des agrafes à capuchon STINGER StaplePac de 7/8, 1 ¼ ou 1 ½ po avec le pistolet-agrafeur STINGER CS150. N'utilisez jamais d'agrafes non expressément destinées à cet outil. Le CS150 peut contenir une bobine de capuchons de plastique (200 capuchons) ou deux bandes d'agrafes (de 100 agrafes chacune).



CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL

Pression de fonctionnement entre 95 et 105 lb/po2

Poids de 4,2 lb

Capacité de 200 agrafes (2 bandes de 100 agrafes)


Capacité de 200 capuchons de plastique (1 bobine)


Entrée d'air 3/8 po NPT

Agrafes STINGER StaplePac^{MD} uniquement. Chaque boîte de

2 000 agrafes StaplePac comprend 20 bandes d'agrafes de 7/8, 1 1/4 ou 1 1/2 po, de calibre 18 (100 agrafes par bande) ou 10 bobines de capuchons de plastique d'un pouce de

diamètre (200 capuchons par bobine).





- Magasin
- 2. Couvercle du Magasin
- 3. Languette de Dégagement du Couvercle
- 4. Alimentation en Capuchon
- 5. Rail des Agrafes
- 6. Pousse-Agrafe
- 7. Gâche
- 8. Verrou
- 9. Embout
- 10. Échappement
- 11. Sécurité
- 12. Gâchette
- 13. Nez
- 14. Levier Quick ClearMC
- 15. Goulotte d'Alimentation



CHARGEMENT DE L'OUTIL

UTILISEZ UNIQUEMENT DES AGRAFES STINGER STAPLEPACMD DE 7/8, 1 1/4 OU 1 1/2 PO.



• Débranchez l'air. Ouvrez le Couvercle du Magasin en poussant sur la Languette verte de Dégagement du Couvercle.



 Placez la bobine de capuchons dans le Magasin. Assurez-vous que le devant de la bobine de capuchons est placé sur le guide du Magasin. Insérez le premier capuchon dans la Goulotte d'Alimentation



 Poussez les capuchons dans la Goulotte d'Alimentation jusqu'à ce qu'ils glissent dans le Alimentation en Capuchon. Tirez sur le Alimentation en Capuchon puis relâchez-le pour faire avancer les capuchons, jusqu'à ce que le premier se trouve sous le Nez de l'outil.



• Fermez le Couvercle du Magasin.



 Tirez sur le Pousse-Agrafe jusqu'à ce que le Verrou s'enclenche.



Placez les agrafes dans le Rail des Agrafes



Relâchez la Gâche. Branchez à la source d'alimentation en air.
 L'outil est prêt pour l'utilisation.



UTILISATION DE L'OUTIL

- 1. N'utilisez pas l'outil avant d'avoir lu le guide du propriétaire du **CS150**.
- 2. Lisez les étiquettes d'avertissement sur l'outil.
- 3. Effectuez une inspection visuelle de l'outil à la recherche de pièces usées ou endommagées.
- 4. Portez des lunettes de protection et des bouchons d'oreille.
- 5. Branchez un raccord pneumatique mâle dans l'embout de l'outil, en vous assurant vous assurant que ce raccord permet à l'outil de laisser échapper l'air qu'il contient lorsque la conduite est débranchée.
- 6. Ajoutez quotidiennement deux gouttes d'huile 20W sans détergent dans le raccord mâle.
- 7. Branchez la conduite d'air à l'outil au moyen d'un raccord à branchement rapide, puis vérifiez la pression d'air sur le manomètre du régulateur pour vous assurer qu'elle n'est pas supérieure à 105 lb/po2. Vérifiez l'outil à la recherche de fuite d'air.
- 8. Placez l'outil, sans agrafe, en position de travail sur un morceau de bois. Enfoncez complètement la sécurité, puis appuyez sur la gâchette pour vérifier si l'outil fonctionne.
- 9. Débranchez la conduite d'air de l'outil lorsque :
 - Vous y chargez des agrafes ou des capuchons.
 - Vous en faites l'inspection, l'entretien ou la réparation.
 - Vous en dégagez une agrafe ou un capuchon.
 - Vous n'utilisez pas l'outil.
 - Vous quittez le lieu de travail.
 - Vous déplacez l'outil vers un autre poste de travail.
 - Vous remettez le STINGER CS150 à une autre personne.
 - Vous rangez l'outil.
- 10. Chargez des agrafes approuvées dans l'outil, conformément aux directives recommandées de chargement. Consultez la page 6.




UTILISATION DE L'OUTIL

- 11. Utilisez l'outil avec un morceau de bois pour vérifier la profondeur d'enfoncement des agrafes.
- 12. Pour régler la profondeur, modifiez la pression de l'air au niveau du régulateur ou débranchez la conduite d'air, réglez la vis de commande de profondeur, rebranchez la conduite d'air, puis utilisez de nouveau l'outil pour vérifier la profondeur avec le nouveau réglage.
- 13. Répétez l'étape 12, au besoin, pour obtenir la profondeur souhaitée avec le minimum de pression d'air.



ILLUSTRATION SCHÉMATIQUE DU STINGER CS150





LISTE DES PIÈCES DU STINGER CS150

N' de réf. pièce Description Pièces N' de réf. pièce Description		N° de.		Kit de		N° de.		Kit de
Q2	N° de réf.		Description		N° de réf.		Description	Pièces
Q2	01	0136665	Vis		47	0135912	Piston d'alimentation	
03						0135913		*
Description								
December Control Color Color				*				*
05 0138954 Rordelle 51 0135916 d'alimentation 06 0137953 Vis du capuchon (4) 52 0135917 Goupille de retenue 07 0135856 Rondelle plate (4) 53 0137986 Joint torique 08 0137899 Capuchon 54 0135918 Resord de retenue 09 0136627 Joint d'échappement 55 0135915 Geuotet d'alimentation 10 0136628 Joint torique de clapet 56 0137957 Contre-écrou 11 0136630 Ressort de clapet 57 0135968 Vis (2) 12 0136643 Joint torique de clapet 58 0135991 Magasin droit 14 0137976 Joint torique du cylindre 60 0135921 Magasin droit 15 0137979 Joint torique du cylindre 61 0135923 Vis (2) 16 0553031 Cale du guide 62 0135923 Vis (2) 17 0136675 Cylindre 66	<u> </u>	0.0.0.0	·			0.000.0		
06 0137953 Vis du capuchon (4) 52 0135917 Goupille de retenue 07 0135856 Rondelle plate (4) 53 0137989 Joint torique 08 0137899 Capuchon 54 0135918 Ressort de retenue 09 0136627 Joint dorique 56 0137957 Contre-derou 11 0136623 Joint torique de clapet 56 0137967 Contre-derou 11 0136633 Ressort de clapet 58 0135608 Vis (5) 13 0136642 Clapet 59 0135919 Magasin droit 14 0137976 Joint torique du bitoir de piston 60 0135921 Magasin droit 15 0137979 Joint torique du cylindre 61 0135922 Magasin gauche 16 0553031 Cale du guide 62 0135922 Magasin gauche 17 0136675 Cylindre 63 0136672 Ecrou 18 0137996 Joint torique du cylindre 65 <	05	0135854	Rondelle		51	0135916		
07			Vis du capuchon (4)					
08 0137899 Capuchon 54 0135918 Ressort de retenue 09 0136627 Joint d'échappement * 55 0135926 Vis (2) 10 0136628 Joint torique * 56 0137957 Contre-écrou 11 0136632 Joint torique de clapet * 58 0136608 Vis (2) 12 0136643 Joint torique de clapet * 58 0136608 Vis (5) 13 0136643 Joint torique du butoir de piston 60 0135921 Couvercle du magasin droit 14 0137976 Joint torique du cylindre * 61 0135922 Magasin gauche 15 0137979 Joint torique du cylindre * 61 0135923 Vis (2) 17 0136675 Cylindre * 64 0136672 Ecrou 18 0137969 Joint torique du cylindre * 65 0136673 Ressort d'inverseur 20 0136615 Joint torique du pylinon *						0137986		*
09						0135918		
10				*				
11				*				
12						0135926		
13				*				
14								
14		0100012	Joint torique du butoir de		- 55	0.000.0		
15	14	0137976		*	60	0135921	Couvercle du magasin	
16				*			Magasin gauche	
177								
18								
19				*				
20		0553029		*			Ressort d'inverseur	
Company	10	0000020	·			0100070		
21 0137898 entraînement 67 0135892 VIS (5) 22 0553001 Butoir * 68 0135893 Plaque avant fixe 23 0136657 Joint du retour 69 0136624 Joint torique 24 0137966 Joint * 70 0136624 Goupille cannelée 25 0137897 Corps 71 0136637 Ensemble verrou 26 0136621 Joint torique (2) * 72 0136637 Plaque avant amovible 27 0136645 Raccord cannelé (2) 73 0136653 Plaque avant amovible 28 0135897 Guide de sécurité 74 0136656 Plaque d'usure 29 0136658 Ressort 75 0136653 Goupille 30 0137896 Sécurité 76 0137893 Couvercle d'alimentation 31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78	20	0136615	Joint torique du piston	*	66	0136648		
21							Vis (5)	
23 0136657 Joint du retour 69 0136654 Joint torique 24 0137966 Joint * 70 0136624 Goupille cannelée 25 0137897 Corps 71 0136637 Ensemble verrou 26 0136621 Joint torique (2) * 72 0136637 Plaque avant amovible 27 0136645 Raccord cannelé (2) 73 0136652 Goupille 28 0135897 Guide de sécurité 74 0136656 Plaque d'usure 29 0136658 Ressort 75 0136653 Goupille 30 0137896 Sécurité 76 0137892 d'alimentation 31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille 81 0135885 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>* *</td> <td></td>							* *	
24 0137966 Joint * 70 0136624 Goupille cannelée 25 0137897 Corps 71 0136637 Ensemble verrou 26 0136621 Joint torique (2) * 72 0136637 Plaque avant amovible 27 0136645 Raccord cannelé (2) 73 0136652 Goupille 28 0135897 Guide de sécurité 74 0136656 Plaque d'usure 29 0136658 Ressort 75 0136653 Goupille 30 0137896 Sécurité 76 0137892 d'alimentation 31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0136623 Goupille de gâchette 80 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0137889 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				*				
25 0137897 Corps 71 0136637 Ensemble verrou 26 0136621 Joint torique (2) * 72 0136637 Plaque avant amovible 27 0136645 Raccord cannelé (2) 73 0136652 Goupille 28 0135897 Guide de sécurité 74 0136656 Plaque d'usure 29 0136658 Ressort 75 0136653 Goupille 30 0137896 Sécurité 76 0137892 d'alimentation 31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td>								*
26 0136621 Joint torique (2) * 72 0136637 Plaque avant amovible 27 0136645 Raccord cannelé (2) 73 0136652 Goupille 28 0135897 Guide de sécurité 74 0136656 Plaque d'usure 29 0136658 Ressort 75 0136653 Goupille 30 0137896 Sécurité 76 0137892 d'alimentation 31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				*				
27 0136645 Raccord cannelé (2) 73 0136652 Goupille 28 0135897 Guide de sécurité 74 0136656 Plaque d'usure 29 0136658 Ressort 75 0136653 Goupille 30 0137896 Sécurité 76 0137892 Support de goulotte d'alimentation 31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 <						0136637		
28 0135897 Guide de sécurité 74 0136656 Plaque d'usure 29 0136658 Ressort 75 0136653 Goupille 30 0137896 Sécurité 76 0137892 Support de goulotte d'alimentation 31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 40 0136622 Ressort 85 0136651 <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td></td> <td>0136637</td> <td></td> <td></td>				*		0136637		
29 0136658 Ressort 75 0136653 Goupille 30 0137896 Sécurité 76 0137892 Support de goulotte d'alimentation 31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle du couvercle du magasin 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 40 0136620 Ressort 85 0136651 Cale fixe 41 0136650 Ensemble de gâchette 87							Goupille	
30 0137896 Sécurité 76 0137892 Support de goulotte d'alimentation 31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639								
30 0137896 Securite 76 0137892 d'alimentation 31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort </td <td>29</td> <td>0136658</td> <td>Ressort</td> <td></td> <td>/5</td> <td>0136653</td> <td></td> <td></td>	29	0136658	Ressort		/5	0136653		
31 0137895 Ensemble de sécurité 77 0136660 Vis 32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir		0.407000	Sécurité		70	0407000		
32 0135947 Rondelle 78 0137891 Couvercle du magasin 33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale		0137896						
33 0135948 Agrafe de ceinture 79 0137890 Tige du couvercle 34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support		0137895						
34 0136623 Goupille de gâchette 80 0137889 Magasin 35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis								
35 0136653 Goupille 81 0135885 Ressort 36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis								
36 0135911 Joint torique (2) * 82 0137888 Bouton 37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0137911 Ressort 91 0136611 Rondelle 46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis			Goupille de gachette					
37 0136640 Valve d'évacuation d'air 83 0137887 Boîtier 38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0137911 Ressort 91 0136611 Rondelle 46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis			Goupille					
38 0136676 Joint torique * 84 0136659 Ressort 39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0137911 Ressort 91 0136611 Rondelle 46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis			17.1 117 11.1					
39 0136622 Ressort 85 0136651 Cale fixe 40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0137911 Ressort 91 0136611 Rondelle 46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis								
40 0136620 Piston 86 0136644 Bouchon 41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0137911 Ressort 91 0136611 Rondelle 46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis								
41 0136650 Ensemble de gâchette 87 0136639 Ressort 42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0137911 Ressort 91 0136611 Rondelle 46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis								
42 0137894 Tubulure 88 0137886 Poussoir 43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0137911 Ressort 91 0136611 Rondelle 46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis								
43 0135907 Goupille 89 0136649 Cale 44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0137911 Ressort 91 0136611 Rondelle 46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis								
44 0137893 Alimentation en capuchon 90 0137885 Support 45 0137911 Ressort 91 0136611 Rondelle 46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis								
45 0137911 Ressort 91 0136611 Rondelle 46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis		0135907						
46 0135910 Cylindre d'alimentation 92 0135924 Vis								
	46	0135910	Cylindre d'alimentation					
					93	0130007	Joint au retour	



ENTRETIEN ET RANGEMENT

ENTRETIEN

- 1. Débranchez la conduite d'air de l'outil pour procéder à son inspection, entretien ou réparation.
- 2. Servez-vous d'un huileur. Si vous n'avez pas accès à un huileur ou si la longueur de la conduite d'air est supérieure à 10 pieds (3 m), ajoutez deux gouttes d'huile 20W sans détergent dans l'entrée d'air de l'outil.
- 3. Lorsque vous devez réparer ou remplacer des pièces internes, vérifiez le joint torique du piston pour vous assurez qu'il est correctement lubrifié.
- 4. N'utilisez jamais d'autres pièces que les pièces de rechange originales **STINGER**. Pour en commander, faites sans frais le 1 800 746-5659.
- 5. Nettoyez périodiquement le magasin et le nez de l'outil au moyen d'un solvant doux.

RANGEMENT

- 1. Débranchez la conduite d'air lors du rangement de l'outil.
- 2. Ne rangez jamais l'outil dans un endroit où la température est inférieure au point de congélation, quelle que soit la durée de ce rangement, parce que toute formation de givre ou de glace à l'intérieur de l'outil en causerait la défaillance.
- 3. Lors d'un rangement prolongé, ajoutez deux gouttes d'huile dans l'entrée d'air de l'outil avant d'en cesser l'utilisation. Nettoyez aussi l'extérieur de l'outil au moyen d'un solvant doux.



GARANTIE

ÉLÉMENTS GARANTIS

- 1. La garantie des ensembles de capuchons, des pièces moulées et des pièces moulées du boîtier est d'un an.
- 2. La garantie ne s'applique pas aux butoirs, aux joints toriques, aux lames d'entraînement ni aux joints de piston, puisqu'il s'agit de pièces dont l'usure normale varie en fonction de l'utilisation de l'outil.
- 3. La garantie de toutes les autres pièces est de 90 jours.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

- 1. La date d'entrée en vigueur de la garantie est la date d'achat.
- 2. La garantie n'est pas cessible.
- 3. La garantie est annulée dans les situations suivantes :
 - a. Usage abusif, mauvais usage ou dommage à l'outil.
 - b. Utilisation de pièces autre que les pièces originales **STINGER**.
 - c. Utilisation d'agrafes non expressément conçues pour l'outil.
 - d. Modification de l'outil qui en change la fonction originale ou l'usage prévu par toute partie autre que National Nail.
- 4. National Nail Corp. se réserve le droit de remplacer ou de réparer les éléments visés par la garantie si elle je juge nécessaire.



DÉPANNAGE

Débranchez la conduite d'air de l'outil pour procéder à son inspection, entretien ou réparation.

PROBLÈME:

- 1. L'outil fonctionne, mais aucune agrafe n'en sort.
- 2. Fuite d'air.
- 3. Bourrage d'agrafes dans le nez de l'outil.
- 4. Enfoncement peu profond.
- 5. Agrafes sautées.

6. Agrafes qui ne s'enfoncent pas complètement dans le bois.

CORRECTIF:

- Vérifiez le Magasin pour vous assurer qu'il contient les agrafes appropriées. Ces dernières devraient facilement entrer et sortir du Magasin.
- Serrez les vis de l'embout.
- · Retirez les agrafes du Magasin.
- Ouvrez le Levier Quick-Clear^{MC} (s'il y a lieu), retirez les agrafes bloquées, puis refermez le Verrou.
- · Chargez l'outil.
- Assurez-vous que l'alimentation en air est suffisante.
- Remplacez le Butoir s'il est usé.
- Utilisez uniquement des agrafes de la taille recommandée.
- Remplacez le Magasin s'il est usé.
- Vérifiez la pression de l'air elle pourrait être trop basse ou trop élevée.
- Réglez la profondeur d'enfoncement.

Communiquez avec les ventes internes pour obtenir du soutien technique pour tout autre problème, au numéro 800-746-5659

Communiquez avec les Ventes Internes au 800-746-5659 pour commander des pièces de rechange.

Visitez notre site Web à www.nationalnail.com

pour en savoir plus sur nos produits et services.



2964 Clydon SW, Grand Rapids MI 49519, USA Téléphone : 1 800 968-6245 Téléc. : 616 531-5970

